

## WVP 10

Pour toute surface lisse, des vitres au carrelage : l'aspirateur eau sans fil WVP 10 garantit des résultats sans traces, offre une excellente maniabilité et permet même de travailler en le tenant à l'envers.



### Référence

1.633-550.0

- Convient à toutes les surfaces lisses
- Batterie remplaçable
- Grand réservoir d'eau sale

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278348599
Largeur de travail de la raclette aspirante	mm	280
Contenu du réservoir d'eau sale	ml	200
Durée de charge de la batterie	min	180
Autonomie de la batterie	min	35
Type de batterie		Batterie lithium-ion amovible
Tension de la batterie	V	3,7
Poids sans accessoires	kg	1
Poids avec emballage	kg	2
Poids avec batterie	kg	1
Dimensions (L × l × H)	mm	280 × 130 × 335

### Équipement

Détergent concentré pour surfaces CA 30 R (1 × 500 ml)		■
Pulvérisateur (500 ml)		■
Lingette en microfibres Indoor		1 x
Largeur suceur	mm	280
Batterie		■
Chargeur		■
Réservoir d'eau sale	ml	200
Grattoir de saleté		■

■ Standard.



## Léger, ergonomique et universel

- Pour tout type de surface lisse, en position horizontale, verticale ou même au-dessus de la tête.
- Prise en main confortable et grande facilité d'utilisation.
- Tenue en main sûre et agréable grâce au manche gainé de caoutchouc.



## Batterie amovible et remplaçable

- Niveau de charge de la batterie indiqué par 3 diodes lumineuses au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt.



## Nettoyage facile des bords

- Nettoyage sans traces jusque sur les bords grâce à l'écarteur réglable manuellement.

## ACCESSOIRES POUR WVP 10 1.633-550.0



		Référence	Descriptif	
<b>NETTOYEUR DE VITRES</b>				
<b>Blocs d'alimentations</b>				
Chargeur WV & KV	1	2.633-107.0	Chargeur pour les nettoyeurs de vitres sans fil de Kärcher et le nettoyeur vibrant sans fil.	■
<b>Raclettes</b>				
Raclettes 280 mm pour WV 2 / WV 5	2	2.633-005.0	Pour le remplacement des raclettes des aspirateurs nettoyeurs de vitres sans fil WV 50, WV 75, WV 2 et WV 5. Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans gouttes d'eau.	<input type="checkbox"/>
<b>Bonnettes microfibre</b>				
Bonnette en microfibres WV Intérieur	3	2.633-130.0	La bonnette en microfibres avec fixation à système de bandes autoagrippantes pour un enlèvement optimal des saletés avec le flacon pulvérisateur sur le WV pour toutes les surfaces lisses.	<input type="checkbox"/>
Bonnette en microfibres WV Extérieur	4	2.633-131.0	Idéale pour les vitres extérieures : la bonnette en microfibres pour l'extérieur avec fixation autoagrippante, dotée d'un nombre particulièrement élevé de fibres abrasives. Racler inclus pour les saletés les plus tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonge</b>				
Extension pour WV	5	2.633-144.0	Pour atteindre sans effort les fenêtres en hauteur : le jeu de prolongateurs pour nettoyeur de vitres sans fil et raclette vibrante sans fil. Extensible de 0,6 à 1,5 mètre.	<input type="checkbox"/>
<b>Batterie interchangeable</b>				
Batterie interchangeable pour WV 5 et WVP 10	6	2.633-123.0	Nettoyage à l'infini : la batterie interchangeable des nettoyeurs de vitres sans fil WV 5 et WVP le rend possible.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
Buse 280 mm	7	9.013-530.3	Buse de rechange, couleur anthracite, d'une largeur de 280 mm pour nettoyeurs de vitres et de surfaces WVP.	■
Buse 170 mm	8	9.013-535.3	Buse de rechange couleur anthracite, d'une largeur de 170 mm pour nettoyeurs de vitres et de surfaces WVP.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Station de recharge de rechange WVP 10 Adv	9	2.633-041.0	Station de recharge rapide de rechange permettant de recharger la batterie WVP 2.633-123.0. Durée de charge 50 minutes.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.